



**EFFICIENT
& DELICATE
CARE**

3
SETTINGS

**QUICK
START**

**40 G/MIN
CONTINUOUS
STEAM**

ABBIGLIAMENTO TOMER

- > Ideale per pulire e rinfrescare i vestiti, le tende, le tende a rullo...
- > Non è necessario l'asse da stiro, quindi è perfetto per gli studenti o per chi viaggia
- > Rimuove i batteri e gli acari della polvere da qualsiasi tipo di tessuto
- > Avvio rapido: 25 s
- > Vapore continuo: 40 g/min.
- > Serbatoio dell'acqua rimovibile: 220 ml
- > Ampia testa di vapore in ceramica con 3 impostazioni (delicata - media - massima)
- > Adatto a tessuti delicati come la seta
- > Funzione standby
- > Con attacco per i tessuti più spessi, i mobili e la rimozione dei peli
- > Cavo: 190 cm


DÉFROISSEUR VAPEUR

- > Idéal pour défroisser et rafraîchir les vêtements, les rideaux ,...
- > Pas besoin d'une table à repasser et alors parfait pour les étudiants ou en vacances
- > Élimine les microbes et les acariens de toutes sortes de tissus
- > Fonction « Quick start » : 25 s
- > Vapeur continu : 40 g/min.
- > Réservoir d'eau amovible : 220 ml
- > Tête de vapeur en céramique large avec 3 positions (délicate – moyenne – max)
- > Convient aux tissus délicats comme la soie
- > Mode veille
- > Avec accessoire pour les tissus plus épais, les meubles et pour enlever les poils
- > Cordon : 190 cm

Watt
1800

Pack
47,4 x 36 x 42,6 cm


0,97 kg


5411397140593


6


108

